



操作手順

準備




【1】車両側の準備

- ①車両のシフトレバーをパーキング(P)にしてください。
- ②車両のキーポジションの位置をOFFにしてください。
※上記の状態でない場合、充電器のモニタ画面に「警告が発生しました。」と表示される場合があります。




【2】充電器の準備

- ①モニタ画面にタッチして、言語を選択してください。




【3】充電コネクタの操作

- ①充電コネクタの解除ボタンを前方に押したまま、充電コネクタをボックスから引き抜いてください。
- ②車両側コネクタに差し込んでください。
- ③解除ボタンが「カチッ!」と手前に「OK」サインが見えるまで前方に押し込んでください。



充電



【4】充電開始


- ①モニタ画面の案内に従って、カードリーダー部にICカードをかざしてください。
- ②「START」ボタンを押下してください。充電が開始されます。
※上部のLED灯が「青色点滅」に変わります。
- ③モニタ画面で充電が開始されたことを確認してください。
※中止する場合は「STOP」ボタンを押してください。



【5】充電終了


- ①モニタ画面で充電が終了したことを確認してください。

収納



【6】充電コネクタの操作

- ①充電コネクタのLEDランプの消灯を確認後、解除ボタンを前方に押し、車両から充電コネクタを取り外してください。
※充電コネクタのLEDランプが点灯中の場合は、充電コネクタは外せません。
- ②充電コネクタを充電コネクタボックスに収めてください。
※解除ボタンが「カチッ!」と音がするまで押し込んでください。




終了



【7】操作終了

- ①「STOP」ボタンを押してください。
言語選択画面に戻ります。

緊急停止



【緊急停止】

- ①緊急時には、「EMERGENCY」ボタンを押してください。
※上部のLED灯が「赤色点灯」します。
- ②緊急停止後は、下記までご連絡ください。

連絡先

急速充電器に記載